

## Reparations vejledning

Jo mindre lim du bruger des bedre bliver resultatet. Spar på limen, men sørg alligevel for at dække limfladerne helt.

- Rengør gummibåden og lappen/emnet med acetone. Lad det tørre i 10 minutter, helst 30 minutter. Har du ikke acetone kan det medfølgende sandpapir anvendes.
- Bland lim med hærder og rør det sammen i præcist 2 minutter, derefter skal det hvile i 8 minutter. Hærderen øger varmemodstandsdygtigheden, men er ikke nødvendig.
- Klip penslens børster så de bliver 2 cm lange.
- Påfør lim på båden og emnet/lappen. Påfør kun et tyndt lag og lad **ikke** penslen under nogen omstændigheder berøre de allerede limeede emner. Det er bedre med en helligdag eller to, evt. helligdage påføres lim ved næste lim lag. Du skal nu lade første lag lim tørre 10 minutter.
- Andet lag påføres på båden og emnet/lappen, igen et tyndt lag og lade det tørre i 10 minutter.
- Tredje og sidste tynde lag lim påføres, vent lidt og mærk med fingeren om limen er klæbrig og ikke klistrer, påfør da lappen/emnet på båden. Pres hårdt fra midten af emnet/lappen og ud til kanten af lappen/emnet.
- Det er vigtigt at der gnides hårdt og godt på emnet/lappen for at limefladerne fæster godt sammen, brug evt. en rulle eller håndtaget på en saks. Hvis du ikke gnider godt på limefladerne kan de gå fra hinanden efter nogen tid.
- Vent 24 timer med at oppuste båden og belaste emnet der er limet på båden.

### Når limen ikke vil klæbe:

Når ingenting klæber eller limfladerne ikke hænger sammen ordentligt, skal du varme lappen/emnet op med en varmepistol. Når limfladerne når en temperatur på 60-70° bliver det klæbrigt og der skal igen gnides godt.



Varenr. 19.4166

